


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤV 150

ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΑ	km ΜΗΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΑ		ΚΑΘΕ	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
			500	1000	3000	
			1	6	12	
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αντικαταστήστε	Αντικαταστήστε στα πρώτα 500 χλμ και κατόπιν κάθε 1000 χλμ ή 12 μήνες			○
2	ΣΙΤΑ ΛΑΔΙΟΥ	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#	○	○	○
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε στα πρώτα 500 χλμ και κατόπιν κάθε 6000 χλμ ή 12 μήνες	#	○		○
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες	#	○		○
5	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	*		○	○
6	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	Ελέγξτε το ρελαντί και την εκκίνηση Ρυθμίστε εάν χρειάζεται		○	○	○
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Ελέγξτε το σωλήνα αναπνοής για ζημιές Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται			○	○
8	ΜΠΟΥΖΙ	Έλεγχος-καθαρισμός Ρύθμιση διάκενου Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		○	○	○
9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Ελέγξτε τα σωληνάκια τροφοδοσίας για ζημιές Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται			○	○
10	ΒΑΛΒΙΔΕΣ	Ρυθμίστε στα πρώτα 1000 χλμ και κατόπιν κάθε 3000 χλμ	#		○	○
11	ΦΡΕΝΑ	Ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		○	○	○
12	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Αντικαταστήστε		Κάθε 24 μήνες		
13	ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#			○
14	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ	Καθαρισμός & λίπανση. Έλεγχος φθοράς σιαγώνων.	#			○
15	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	Ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης. Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν χρειάζεται			○	○
16	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ	Καθαρίστε			○	○
17	ΤΡΟΧΟΙ	Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα και ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		○	○	○
18	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ-ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται Σύσφιξη άξονα	#	○	○	○
19	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Έλεγχος		○	○	○
20	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν ζημιές. Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών. Ρυθμίστε εάν χρειάζεται	#	○	○	○
21	ΑΛΥΣΙΔΑ	Ρυθμίστε τη χαλαρότητα / ευθυγραμμίστε / καθαρίστε / λιπάνετε		○	○	○
22	ΦΟΥΣΚΕΣ ΑΞΟΝΩΝ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται			○	○
23	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται			○	○
24	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ-ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Λιπάνετε κάθε 6 μήνες	#		○	○
25	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΔΕΣ	Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται	#	○	○	○
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			**	45'	90'	120'

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- # Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
- * Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
 - * Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται πιο συχνά, όταν το όχημα χρησιμοποιείται εκτός δρόμου ή οδηγείται συχνά σε υψηλές ταχύτητες.
 - * Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
 - * Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισμό η αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
 - * Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
- ** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.