


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤV/SSV 400~500cc

ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΑ	km ΜΗΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΑ	ΚΑΘΕ	ΚΑΘΕ	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
			1000	3000	6000	
			6	12		
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αντικαταστήστε	Ο	Ο	Ο	Ο
2	ΣΙΤΑ ΛΑΔΙΟΥ	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#	Ο	Ο	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Αντικαταστήστε	Ο	Ο	Ο	
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες	#	Ο	Ο	
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες	#	Ο	Ο	
6	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	*	Ο	Ο	
7	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	Ελέγξτε το ρελαντί και την εκκίνηση Ρυθμίστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	
8	ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Καθαρίστε			Ο	
9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Ελέγξτε το σωλήνα αναπνοής για ζημιές Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	
10	ΜΠΟΥΖΙ	Έλεγχος-καθαρισμός Ρύθμιση διάκενου Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	
11	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Ελέγξτε τα σωληνάκια τροφοδοσίας για ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	
12	ΒΑΛΒΙΔΕΣ	Ελέγξτε το άνοιγμα Ρυθμίστε εάν χρειάζεται	#	Ο	Ο	
13	ΦΡΕΝΑ	Ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	Ο
14	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Αντικαταστήστε		Κάθε 24 μήνες		Ο
15	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Ελέγξτε για διαρροές και τη στάθμη. Αντικατάσταση ψυκτικού κάθε 24 μήνες		Ο	Ο	Ο
16	ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#		Ο	
17	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ	Καθαρισμός & λίπανση. Έλεγχος φθοράς σιγαλώνων.	#		Ο	
18	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	Ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης. Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν χρειάζεται		Ο	Ο	
19	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ	Καθαρίστε		Ο	Ο	
20	ΤΡΟΧΟΙ	Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα και ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	Ο
21	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ-ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται Σύσφιξη άξονα	#	Ο	Ο	Ο
22	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Έλεγχος		Ο	Ο	Ο
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν ζημιές. Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών. Ρυθμίστε εάν χρειάζεται	#	Ο	Ο	Ο
24	ΑΛΥΣΙΔΑ	Ρυθμίστε τη χαλαρότητα / ευθυγραμμίστε / καθαρίστε / λιπάνετε		Ο	Ο	Ο
25	ΦΟΥΣΚΕΣ ΑΞΟΝΩΝ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	Ο
26	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		Ο	Ο	Ο
27	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ-ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Λιπάνετε κάθε 6 μήνες	#	Ο	Ο	
28	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΔΕΣ	Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται	#	Ο	Ο	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			**	120'	50'-70'	200' (240' UXV)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

- * Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
- * Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται πιο συχνά, όταν το όχημα χρησιμοποιείται εκτός δρόμου ή οδηγείται συχνά σε υψηλές ταχύτητες.
- * Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
- * Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
- * Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.