



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΥ 700i

ΕΛΕΓΧΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΑ	km ΜΗΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΑ	ΚΑΘΕ	ΚΑΘΕ	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
			1000	3000	6000	
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αντικαταστήστε	0	0	0	0
2	ΣΙΤΑ ΛΑΔΙΟΥ	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#	0	0	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Αντικαταστήστε	0	0	0	
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες	#	0	0	
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες	#	0	0	
6	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)	Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	*	0	0	
7	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	Ελέγξτε το ρελαντί και την εκκίνηση Ρυθμίστε εάν χρειάζεται		0	0	
8	ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Καθαρίστε			0	
9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Ελέγξτε το σωλήνα αναπνοής για ζημιές Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	
10	ΜΠΟΥΖΙ	Έλεγχος-καθαρισμός Ρύθμιση διάκενου Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	
11	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Ελέγξτε τα σωληνάκια τροφοδοσίας για ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	
12	ΒΑΛΒΙΔΕΣ	Ελέγξτε το άνοιγμα Ρυθμίστε εάν χρειάζεται	#	0	0	
13	ΦΡΕΝΑ	Ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	0
14	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Αντικαταστήστε		Κάθε 24 μήνες		0
15	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Ελέγξτε για διαρροές και τη στάθμη. Αντικατάσταση ψυκτικού κάθε 24 μήνες		0	0	0
16	ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται	#		0	
17	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ	Καθαρισμός & λίπανση. Έλεγχος φθοράς σιγαλώνων.	#		0	
18	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	Ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης. Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν χρειάζεται		0	0	
19	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ	Καθαρίστε		0	0	
20	ΤΡΟΧΟΙ	Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα και ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	0
21	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ-ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται Σύσφιξη άξονα	#	0	0	
22	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Έλεγχος		0	0	0
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν ζημιές. Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών. Ρυθμίστε εάν χρειάζεται	#	0	0	0
24	ΑΛΥΣΙΔΑ	Ρυθμίστε τη χαλαρότητα / ευθυγραμμίστε / καθαρίστε / λιπάνετε		0	0	0
25	ΦΟΥΣΚΕΣ ΑΞΟΝΩΝ	Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	
26	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ελέγξτε τη λειτουργία. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται		0	0	
27	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ-ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Λιπάνετε κάθε 6 μήνες	#	0	0	
28	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΔΕΣ	Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται	#	0	0	
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		**	120'	50'-70'	220'

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- # Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
- \* Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
  - \* Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται πιο συχνά, όταν το όχημα χρησιμοποιείται εκτός δρόμου ή οδηγείται συχνά σε υψηλές ταχύτητες.
  - \* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
  - \* Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
  - \* Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
- \*\* Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.  
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.